

Pamiętaj o zabezpieczeniu przyłączy!

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie przypomina Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu.

Przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć zamarznięcia przyłącza wodociągowego.

Należy:

- uzupełnić powybijane szyby w pomieszczeniach, w których znajduje się wodomierz główny;
- uszczelnić okna oraz drzwi tych pomieszczeń;
- ocieplić wodomierz w studziencie wodomierzowej;
- ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz;

Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierzy powinno być tak wykonane, aby umożliwiała dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji.

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, tel. 994.



Odbiorco Wody! Zanim przyjdzie zima

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Olsztynie przypomina wszystkim Odbiorcom Wody
o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych
oraz wodomierzy przed skutkami mrozu.**

Jeśli już przyłącze zamarznie, jedynym sposobem
samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury
w pomieszczeniu gdzie znajduje się wodomierz główny.
W razie uszkodzenia wodomierza należy powiadomić o tym
zdarzeniu Pogotowie Wod-Kan. **tel. 994.**

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0 stopni C należy:

- Zabezpieczyć przed zamrożeniem przyłącze i wodomierz;
- Uzupelnic powybijane szyby w oknach piwnicznych;
- Zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi.

Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierza powinno być tak wykonane, aby umożliwilo dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji.

